



**Wie stelle ich das Smartphone
lautlos, damit das Handy nicht
läutet?**


Öffnen Sie die Schnell-Einstellungen.




Tippen Sie auf das Aktivierungsfeld neben Lautlos, um die Lautlosfunktion einzuschalten.




Nun können Sie über das Ziffernfeld am Display eingeben, wann das Smartphone wieder laut läuten soll.



Speichern Sie die Eingabe.



Die Zeit, zu der die Lautlos-Funktion deaktiviert wird, ist in der Anzeige eingeblendet.



Ein Symbol am Homescreen zeigt an, dass das Smartphone lautlos geschaltet ist.

